

## Montážny návod Luminel



Svietidlo **LUMINEL určené do plného sadrokartónu** sa dodáva s montážnym rámom a so štyrmi upevňovacími prvkami. Pre osadenie krycieho rámu je potrebné vyrezať otvor do sadrokartónu o rozmere 610 x 610 mm. Po vyrezaní otvoru, vložíť krycí rám a z hornej časti priskrutkovať upevňovacie prvky tak, aby sa krycí rám pritlačil o sadrokartón. Zapojenie do elektrického obvodu sa vykoná pripojovacím káblom, ktorý je ukončený priebežnou bezskrutkovou svorkovnicou (prierez 2,5mm<sup>2</sup>). Svetidlo zasunúť do krycieho rámu a odlepiť ochrannú fóliu.

Týmto je svetidlo pripravené k prevádzke.

### Uchytávacie rozmery:

